


真空管式太陽熱温水器 取扱説明書


自然循環式太陽熱温水器サイフォン
床置き式架台
SYP-F

JAPAN ECOL LLC







①タンクホルダー ×3



②前柱 ×3



③下枠ホルダー ×1




A向
(後向き)


※a




※b



④後柱 ×3




⑤Lベース ×6



B向
(前向き)


※c




⑥方杖(ほうづえ) ×3



⑦補強(長) ×6



⑧補強(短) ×12



SYP20(真空管20本) L=1702mm	SYP24(真空管24本) L=2034mm	SYP30(真空管30本) L=2532mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------



架台：正面から見た図




架台：後ろから見た図



架台：横から見た図



架台:細部・詳細



※真空管を取り付ける際には
先に水を1/3ほど入れてから
取付を行ってください。

水は必ず太陽に当てる前に入れてください
真空管内部が高温になった状態で水を入れると
温度差による熱衝撃により真空管が破損する恐れがあります

①

タンクの確認



②

真空管の準備



③

カバーの取付



④


真空管の挿入




太陽熱温水器接続例：電磁弁式①(自然落下式サイフォン)

太陽熱温水器


温度・水位センサー




太陽熱温水器接続例：電磁弁式②（自然落下式サイフォン）



太陽熱温水器接続例：サービスタンク式(自然落下式サイフォン)





※初回給湯使用時に真空管組立時に使用した
中性洗剤が混入することがあり
泡立つ事がありますのでご注意ください